

INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJI

Proszę zachować niniejszą instrukcję ze względu na ważne informacje.



KROK 1

PODŁĄCZENIE KLAWIATURY COMFY

- Uruchom komputer.
- Znajdź wolny port USB w komputerze.
- Podłącz końcówkę kabla USB "Typ B" do portu USB klawiatury Comfy.
- Podłącz końcówkę kabla USB "Typ A" do portu USB komputera.
- Otrzymasz wiadomość, że na twoim komputerze znaleziono nowy sprzęt.

Końcówka "Typ A"



Końcówka "Typ B"



KROK 2

INSTALACJA CD "PIERWSZE KROKI" LUB JAKIEJKOLWIEK GRY COMFY™ NA CD

- Włóż płytę CD z grą do napędu CD-ROM.
- Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie. Jeśli nie, uruchom plik "setup.exe" na dysku CD z grą.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Kliknij "Zakończ" by zakończyć instalację. Ikona Comfy pojawi się na pulpicie i w menu „Start”.



KROK 3

URUCHOMIENIE GRY I ZABAWA!

UWAGA: W celu uruchomienia gier Comfy będziesz potrzebował oryginalne CD.

- Upewnij się, że CD Comfy jest w napędzie CD-ROM.
- Gra powinna uruchomić się automatycznie, po włożeniu dysku CD z grą Comfy.
- Jeśli gra nie uruchomi się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę Comfy na pulpicie.
- Menu CD wyświetli się na ekranie. Naciśnij czerwony przycisk „Rozpocznij grę” w menu CD.
- Teraz możesz zacząć zabawę!



UWAGA:

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wskazówek i instalacji w systemach operacyjnych Windows 2000, XP, Vista i Win 7, odwiedź naszą stronę www.marko-zabawki.pl/comfy.

W celu uzyskania informacji o produktach Comfy, proszę odwiedzić naszą stronę:

PL www.marko-zabawki.pl/comfy

UK www.comfyland.com

