(REVISIONS)				
(ECO #)	(REV.)	(DESCRIPTION)	(DATE)	(APPROVED)
NA	0A	New Release	15.11.20	Paz Baum
NA	0B	Feature update	26.11.20	Paz Baum
NA	0C	Product name update	22.12.20	Paz Baum
NA	0D	CAUTION update	28.2.21	Paz Baum

Tiny Love

Boho Chic™
Tiny Dreamer™ 3-in-1 Musical Projector

Model Number: 130680E001

E3068I5068 0D

Tiny Love

For more developmental information and playing tips please visit:
www.tinylove.com

Manufactured by:
Tiny Love Ltd. Korendijk 5,
NL-5704 RD, Helmond.

© All rights reserved, Tiny Love Ltd.

E3068I5068 0D

English

Tiny Dreamer™ 3-in-1 Musical Projector

INSTRUCTION GUIDE

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE, FOLLOW THEM AND KEEP THEM FOR REFERENCE.

WARNING

- This product is not a toy.
- Possible impact injury, keep out of baby's reach.
- Remove all packaging materials before use.
- Cord may be a strangulation hazard. Keep out of reach of children. Do not use with extension cords.
- Warning. Long cable. Strangulation hazard.
- Battery shall not be exposed to excessive heat as sunshine, fire or the like
- The light source cannot be replaced. The whole product has to be changed. 2 years Guarantee.
- This product must only be connected to a class II USB transformer marked with the symbol. Moreover, this transformer must be a short circuit safety isolating transformer according to IEC 61558-2-6 or a toys transformer according to IEC 61558-2-7, and marked with the symbol
- The transformer must be a safety isolating transformer marked with the symbol

CAUTION

- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

IMPORTANT

- This product is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by a child.
- Avoid dropping the soother or treating it roughly.
- Do not modify or alter this product in any way.
- Adapter not included.
- The rechargeable battery cannot be replaced.
- The product has to be charged out of the reach of children.
- This product is a Class III device.
- Product is for indoor use only.
- The product complies with the relevant and applicable EU legislation.
- Responsible for end of life for recycling and disposal of Electrical and Electronic Equipment (EEE).
- The product complies with the relevant and applicable UK legislation.
- Use class II transformer.
- A short circuit safety isolating transformer.

CLEANING AND STORAGE

1. Unplug the product before cleaning.
2. Use a damp cloth to wipe clean.
3. DO NOT submerge any part of the product in water.

GENERAL CHARGING INFORMATION

1. The Projector Soother must be charged before being used for the first time:
   - Connect one end of the USB cable to the Projector Soother and the other to the USB transformer.
   - Leave for at least 4 hours to charge.
   - When charging the LED light will be red, when fully charged it turns green.
   - When fully charged, disconnect the USB cable and remove it from the Projector Soother.
2. When battery is almost empty, red LED light will blink. You are therefore advised to charge the Projector Soother.
3. If the Projector Soother is not used for several days, the battery may discharge. You are therefore advised to charge regularly using the USB cable provided.

MP3 PLAYER MODE

- Connect one end of the USB cable to the Projector Soother and the other end to your computer.
- Make sure the Projector Soother is in "on" position.
- The MP3 Player is then automatically recognized.
- In this mode music and projection could not be turn on.

PL - Polish

Tiny Dreamer™ 3 w 1 muzyczny projektor

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

PRZECZYTAJ INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM, POSTĘPUJ ZGODNIE Z ICH ZALECENIAMI I ZACHOWAJ JAKO ODNIESIENIE

OSTRZEŻENIE

- Ten projektor to nie zabawka.
- Możliwość zranienia, trzymać poza zasięgem dzieci.
- Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy opakowania.
- Kabel stanowi niebezpieczeństwo uduszenia. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie używać dodatkowego przedłużacza.
- Ostrzeżenie. Długi kabel. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Nie należy wystawiać baterii na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub tym podobne
- Źródło światła nie może być wymienione. Należy zamienić cały produkt. Gwarancja na 2 lata.
- Produkt ten musi być podłączony tylko i wyłącznie do USB transformatora klasy II oznakowanego symbolem. Ponadto, ten transformator musi być transformatorem bezpieczeństwa odpornym na zwarcie zgodnie z normą IEC 61558-2-6 lub trafformatorem do zabawek zgodnie z normą IEC 61558-2-7, i oznaczony symbolem
- Transformator musi być izolującym transformatorem bezpieczeństwa i oznaczony symbolem

OSTRZEŻENIE

- Ryzyko wybuchu, jeśli bateria została zastąpiona inną niewłaściwego typu baterią
- Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego piecyka, lub mechaniczne zmiażdżenie może spowodować eksplozję
- Pozostawienie baterii w bardzo wysokiej temperaturze otoczenia może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnego płynu lub gazu
- Bateria poddana skrajnie niskiemu ciśnieniu powietrza może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnego płynu lub gazu

WAŻNE

- Ten produkt jest przeznaczony do stymulacji wizualnej dziecka, i nie powinien być brany do ręki przez dziecko.
- Nie upuszczać urządzenia na ziemię i obchodzić się z nim ostrożnie.
- Nie należy modyfikować ani zmieniać tego produktu w żaden sposób.
- Zasilacz nie jest załączony.
- Ładowalna bateria nie jest wymienialna.
- Produkt należy ładować poza zasięgiem dzieci.
- Niniejszy produkt jest urządzeniem klasy III.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do używania w pomieszczeniu.
- Produkt jest zgodny z obowiązującymi odpowiedniimi przepisami UE.
- Odpowiedzialny za wycofanie z eksploatacji po zużyciu w celu recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE).
- Produkt odpowiada wymogom właściwych przepisów prawa Zjednoczonego Królestwa.
- Używaj transformatora klasy II.
- Transformator bezpieczeństwa odporny na zwarcie.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANI

1. Przed czyszczeniem produktu należy go wyłączyć z kontaktu.
2. Nie zanurzać w wodzie.
3. NIE WOLNO zanurzać w wodzie żadnej części produktu.

OGÓLNE ŁADOWANIE - INFORMACJE

1. Uspokajający Projektor musi być naładowany przed pierwszym użyciem:
   - Podłącz jeden koniec kabla USB do Uspokajającego Projektora, a drugi koniec do transformatora USB.
   - Zostaw na conajmniej 4 godziny do zakładowania.
   - Podczas ładowania światełko LED będzie czerwono, po zakończeniu ładowania zmieni się na zielone.
   - Po pełnym naładowaniu odłącz kabel USB od zasilacza i Projektora.
2. Kiedy bateria będzie prawie rozładowana, światełko LED będzie migać na czerwono. Należy wtedy Uspokajający Projektor doładować.
3. Jeżeli Projektor nie był używany przez kilka dni, bateria może się rozładować. Radzimy ładować Uspokajający Projektor regularnie używając załączonego kabla USB.

TRYB ODTWARZACZA MP3

- Podłącz jeden koniec kabla USB do Uspokajającego Projektora, a drugi koniec do komputera.
- Upewnij się, że Uspokajający Projektor jest ustawiony w pozycji "on".
- Wówczas odtwarzacz MP3 zostanie automatycznie rozpoznany.
- W tym trybie muzyka i projekcje nie mogą być włączone.

RU - Russian

Tiny Dreamer™ Музыкальный проектор 3 в 1

INSTRUCTIES

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ, СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ВЫДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Данное изделие не является игрушкой.
- Возможны травмы от ударов. Хранить в недоступном для ребенка месте.
- Перед использованием удалите все упаковочные материалы.
- Шнур может представлять опасность удушения. Он должен находиться в недоступном для детей месте. Не используйте без удлинительных шнуров.
- Предупреждение. Длинный шнур. Опасность удушения.
- Батарея не должна подвергаться чрезмерному теплу, такому как солнечный свет, огонь и т.п.
- Источник света не может быть заменен в отдельности. В случае необходимости следует заменить весь продукт. 2 года гарантии.
- Этот продукт следует подключать только к USB-преобразователю класса II, обозначенному символом. В дополнение, этот трансформатор должен быть изолирующим трансформатором с защитой от короткого замыкания в соответствии с IEC 61558-2-6 или трансформатором для игрушек в соответствии с IEC 61558-2-7, обозначенным символом.
- Трансформатор должен быть защитным разделительным трансформатору, обозначенным символом

ВНИМАНИЕ

- При замене батареи на батарею неправильного типа существует риск взрыва
- Утилизируйте батарею посредством огня, печи, механического раздавливания или разрезания, поскольку это может вести к взрыву
- Не оставляйте батарею в очень горячей окружающей среде с очень высокой температурой, поскольку это может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа.
- Не подвергайте батарею крайне низкому давлению воздуха, поскольку это может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа.

ВАЖНО

- Данное изделие предназначено для визуальной стимуляции. Не давайте его ребенку в руки.
- Не роняйте устройство и обращайтесь с ним осторожно.
- Не вносите в данное изделие никаких изменений.
- Адаптер не входит в комплект.
- Аккумуляторная батарея не может быть заменена.
- Изделие должно заряжаться в недоступном для детей месте.
- Это устройство класса III.
- Предназначен для использования только внутри помещения
- Продукт соответствует требованиям применимого законодательства ЕС.
- Ответственный за переработку и утилизацию по окончании срока эксплуатации электрического и электронного оборудования (ЗЭО).
- Продукт соответствует требованиям действующего законодательства Великобритании.
- Использовать трансформатор класса II.
- Изолирующий трансформатор с защитой от короткого замыкания.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

1. Перед очищением отключите устройство от питания.
2. Не окунайте в воду.
3. Запрещено мыть изделия или какие-либо его части в воде.

ОБЩЕЕ ЗАДОВАНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ

1. Перед первым использованием проектор-ночник следует зарядить:
   - Подключите один конец кабеля USB к проводу проектора, а другой к USB-трансформатору.
   - Оставьте на зарядке по крайней мере 4 часа.
   - В ходе зарядки светодиод будет гореть красным. Когда прибор зарядится полностью, он станет зеленым.
   - По окончании зарядки отсоедините USB-кабель и извлеките его из проектора.
2. Когда батарея почти разряжена, загорится красный светодиод. При этом рекомендуется поставить проектор на зарядку.
3. Если проектор не используется в течение нескольких дней, батарея может разрядиться. Поэтому рекомендуется регулярно заряжать проектор с помощью предоставленного кабеля USB.

РЕЖИМ MP3-ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

- Подсоедините один конец USB-кабеля к проектору, а второй - к вашему компьютеру.
- Убедитесь в том, что проектор включен (кнопка в положении «on»).
- MP3-проигрыватель распознается автоматически.
- В этом режиме невозможно включать музыку и проекцию.

Türkçe

Tiny Dreamer™ Üçü bir arada müzikli projektör

GUÍA DE INSTRUCCIONES

Kullanmadan önce talimatları okuyunuz ve referans için saklayınız.

UYARI

- Bu ürün oyuncak değildir.
- Çapraz yaralanma olasılığı bulunur, bebeğin erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Kullanmadan önce tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- Kablo boğulma tehlikesi oluşturabilir. Çocukların erişemeyeceği yerlede saklayın. Uzatma kablolarıyla kullanmayın.
- Uyarı. Uzun kablo. Boğulma tehlikesi.
- Pil, güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı sıcaklığa maruz kalmamalıdır.
- Işık kaynağı değiştirilemez. Tüm ürün değiştirilmelidir. 2 yıl Garanti.
- Bu ürün yalnızca symbolü ile işaretlenmiş bir sınıf II USB transformatörüne bağlanmalıdır. Ayrıca, bu transformatör, IEC 61558-2-6'ya uyan bir kısa devre güvenlik izolasyon transformatörü veya IEC 61558-2-7'ye uyan bir oyuncak transformatörü olmalı ve sembolünü taşımalıdır.
- Transformatör bu sembol ile işaretlenmiş bir güvenli izolasyon transformatörü olmalıdır

DİKKAT

- Pilin yanlış türden bir pille değiştirilmesi durumunda patlama riski bulunur
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması, veya mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi, patlamaya neden olabilir
- Pilin son derece yüksek sıcaklıkta bir ortamda bırakılması patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir
- Pilin aşırı düşük hava basıncına maruz kalması patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir

ÖNEMLİ

- Bu ürün görsel uyarı amaçlıdır ve bir çocuğun elini çekmesi amaçlanmamıştır.
- Yatıştırıcıyı düşürmekten veya sertçe kullanmaktan kaçının.
- Bu ürünü herhangi bir şekilde değiştirmeyin veya değiştirmeyin.
- Adaptör dahil değildir.
- Şarj edilebilir pil değiştirilemez.
- Ürün, çocukların erişemeyeceği bir yerde şarj edilmelidir
- Bu ürün bir III sınıf cihazdır.
- Ürün yalnızca kapalı alanda kullanım için tasarlanmıştır.
- Ürün ilgili ve geçerli AB mevzuatına uygundur.
- Elektrikli ve Elektronik Cihazların (EEE) geri dönüşümü ve atılması için ürün ömrü sonu sorumluluğu.
- İzdelek je v skladu z ustrezno in veljavno zakonodajo Združenega kraljestva.
- Sınıf II transformatörü kullanın.
- Kısa devre güvenlik izolasyon transformatörü.

TEMIZLEME VE SAKLAMA

1. Ürünü temizlemeden önce prizden çekin
2. Suya batırmayın.
3. Ürünün herhangi bir bölümünü su altında TUTMAYIN.

GENEL ŞARJ BİLGİSİ

1. Projektör Yatıştırıcı ilk kez kullanılmadan önce şarj edilmelidir:
   - USB kablosunun bir ucunu Projektör Sakinleştiriciye, diğerini USB transformatörüne bağlayın.
   - En az 4 saat şarjda bırakın
   - Şarj edilirken LED ışığı kırmızı renktedir; tamamen şarj olduğunda yeşil renge döner.
   - Tamamen şarj olduğunda USB kablosunu çıkarın ve Projektör Yatıştırıcıdan çıkarın.
2. Pil neredeyse boşaldığında kırmızı LED ışığı yanıp söner. Dolayısıyla Projektör Yatıştırıcıyı: şarj etmeniz önerilir.
3. Birkaç gün kullanılmadığında Projektör Yatıştırıcının pili boşalabilir. Bu nedenle verilen USB kablosunu kullanarak düzenli olarak şarj etmeniz önerilir.

MP3 ÇALAR MODU

- USB kablosunun bir ucunu Projektör Sakinleştiriciye, diğer ucunu da bilgisayarınıza bağlayın.
- Projektör Sakinleştiricinin "açık" konumda olduğundan emin olun.
- Ardından MP3 Çalar otomatik olarak tanınır.
- Bu modda müzik ve projeksiyon başlatılamadı.

Българski

Tiny Dreamer™ Музикален проектор 3в1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Прочетете инструкциите преди употреба и ги спазвайте. Запазете ги за справка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Този продукт не е играчка.
- Възможно нараняване от удар, дръжте далече от бебето.
- Преди употреба отстранете всички опаковъчни материали.
- Шнурът може да представлява опасност от удушаване. Дръжте го далече от деца. Не използвайте уредка с удължители.
- Предупреждение. Дълъг кабел. Опасност от удушаване.
- Батерията не трябва да бъде излагана на прекомерна топлина, като слънце, огън или други подобни.
- Източникът на светлина не може да бъде заменен. Трябва да бъде подменен целият продукт. 2 години Гаранция.
- Този продукт трябва да бъде свързан само с клас II USB-трансформатор, обозначен със символа. Още повече този трансформатор трябва да бъде изолиращ трансформатор за предпазване от късо съединение според IEC 61558-2-6 или трансформатор за играчки според IEC 61558-2-7 и отбелязан с
- Трансформаторът трябва да бъде изолиран за безопасност трансформатор, отбелязан със символа

ВНИМАНИЕ

- Риск от експлозия, ако батерията се замени от неправилен вид
- Изхвърлянето на батерията в огън или гореща фурна или ако се строши механично батерията или се разреже, това може да доведе до експлозия
- Ако се остави батерията в среда на извънредно висока температура, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ
- Батерия, подложена на извънредно ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ

ВАЖНО

- Този продукт е предназначен за визуална стимулация и не трябва да бъде сграбчван от детето.
- Внимавайте да не изпускате продукта за успокояване и не боравете с него грубо.
- Не модифицирайте и не променяйте този продукт по никакъв начин.
- Не е включен адаптер.
- Презареждащата батерия не може да бъде сменена.
- Продуктът трябва да се зарежда далече от деца.
- Този продукт е устройство от клас III.
- Продуктът може да се употребява само вътре на закрито.
- Продуктът отговаря на съответното и приложимо законодателство на ЕС.
- отговаря за края на живота за рециклиране и изхвърляне на Електрическото и Електронно оборудване (ЕЕО).
- Продуктът е съобразен със съответните и приложими закони на СК.
- Използвайте трансформатор клас II.
- Изолиращ трансформатор за предпазване от късо съединение

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

1. Изключвайте кабела на продукта преди почистване.
2. Не потапяйте вода вода.
3. НЕ потапяйте никоя част на продукта вода вода.

ОБЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕТО

1. Успокояващият проектор трябва да се зарежда преди да се използва за първи път:
   - Свържете единия край на USB кабела с Projector Soother, а другия с USB трансформатора.
   - Оставете за от зарежда поне за 4 часа.
   - Когато се зарежда светодиодната светлина ще бъде оранжева, а когато е напълно заредена ставa зелена.
   - Когато е напълно заредена, извадете USB кабела от Успокояващия проектор.
2. Когато батерията е почти празна, ще мига червена светодиодна светлина. Съветваме Ви тогава да заредите Успокояващия проектор.
3. Ако Успокояващият проектор не е използван няколко дни, батерията може да се изпразни. Затова Ви съветваме да зареждате редовно, като използвате предоставения USB кабел.

РЕЖИМ MP3 ПЛЕЙЪР

- Свържете единия край на USB кабела към Projector Soother, а другия край към компютъра си.
- Уверете се, че Projector Soother е "включен".
- Тогава MP3 плейъра бива разпознат автоматично.
- В този режим музиката и проекцията не могат да бъдат включени.

Slovenščina

Tiny Dreamer™ Glasbeni projektor 3 v 1

NAVODILA ZA UPORABO

PRED UPORABO PREBERITE NAVODILA, JIH UPOŠTEVAJTE IN SHRANITE KOT NAPOTEK.

OPOZORILO

- Ta izdelek ni igrača.
- Možnost poškodb zaradi udarca, hranite zunaj otrokovega dosega.
- Pred uporabo odstranite vso embalažo.
- Kabel predstavlja nevarnost, zaradi katere lahko pride do zadušitve. Hranite zunaj dosega otrok. Ne uporabljajte z električnimi podaljški.
- Opozorilo. Dolg kabel. Nevarnost zadušitve.
- Baterije ne izpostavljajte prekomerni vročini, kot so sonce, ogenj ali podobno.
- Vira svetlobe ni mogoče zamenjati. Nadomestiti morate celoten izdelek. 2 leti garancije.
- Ta izdelek je dovoljeno povezati samo s USB transformatorjem razreda II, označenim s simbolom. Poleg tega pa mora biti ta transformator varnostno izoliran pred kratkim stikom, skladno s standardom IEC 61558-2-6 ali transformator za igrače, skladno s standardom IEC 61558-2-7 in označen s simbolom
- Transformator mora biti varnostno izoliran in označen s simbolom

POZOR

- Če vstavite baterijo napačne vste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Če baterijo vržete v ogenj ali vročo pečico, če jo zdrobite ali prerežete, to lahko povzroči eksplozijo
- Če baterijo pustite v okolju z izjemno visokimi temperaturami, to lahko povzroči eksplozijo ali iztekanje vnetljivih tekočin ali plina.
- Baterija, ki je izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu pritisku, lahko eksplodira ali pa iz nje izteče vnetljiva tekočina ali plin.

POMEMBNO

- Ta izdelek je namenjen vizualni stimulaciji in ni namenjen temu, da bi ga otrok prijemal.
- Bodite previdni, da vam izdelek ne pade na tla in preprečite grobo rokovanje z njim.
- Tega izdelka ne spreminjajte ali kako drugače prilagajajte.
- Adapter ni priložen.
- Baterije za ponovno polnitev ni mogoče zamenjati.
- Ta izdelek morate polniti zunaj dosega otrok.
- Ta izdelek je naprava razreda III.
- Izdelek je namenjen samo notranji uporabi.
- Izdelek je skladen z ustrezno in veljavno zakonodajo EU.
- Odgovorni ste za recikliranje ob koncu življenjskega ciklusa izdelka ter odstranitev odpadne električne in elektronske opreme.
- Izdelek je v skladu z ustrezno in veljavno zakonodajo Združenega kraljestva.
- Uporabite transformatorji razreda II.
- Transformator, varnostno izoliran pred kratkim stikom.

ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE

1. Pred čiščenjem izklopite iz napajanja.
2. Ne potapljajte v vodo.
3. Izdelka NIKOLI NE dajate v vodo.

SPLOŠNO INFORMACIJE O POLNJENJU

1. Projektor za pomiritev morate pred prvo uporabo napolniti:
   - En konec kabla USB vključite v Projektor za pomiritev, drugi del pa vključite v transformator USB.
   - Pustite polniti vsaj tri ure.
   - Med polnjenjem bo lučka LED svetla rdeča. Ko bo baterija povsem napolnjena, bo zasvetila zeleno.
   - Ko je baterija napolnjena, kabel USB izključite iz elektrike in ga odstranite iz projektorja.
2. Ko je baterija skoraj prazna, bo začela utripati rdeča lučka LED. Takrat je priporočljivo, da projektor napolnite.
3. Če projektorja ne uporabljate več dni, se baterija lahko izprazni. Prav zato vam svetujemo, da projektor redno polnite s priloženim kablom USB.

NAČIN ZA PREDVAJALNIK MP3

- En konec kabla USB vključite v Projektor za pomiritev, drugi del pa vključite v svoj računalnik.
- Prepričajte se, da je Projektor za pomiritev nastavljen na »on«.
- Predvajalnik MP3 bo nato samodejno prepoznan.
- V tem načinu ni mogoče vključiti glasbe in projekcije.





1. Projector Soother 2. Glowing Night Light 3. Portable Lantern

For customer service information please visit our website: www.tinylove.com



1. Uspokajający projektor 2. Jarzące się nocne światełko 3. Przenośna latarenka

Informacje o serwisie obsługi klienta znajdą Państwo na stronie internetowej: www.tinylove.com





1. Проектор-ночник 2. Ночник 3. Портативный фонарь

Для информации о связи с центром обслуживания клиентов заходите на наш сайт по адресу: www.tinylove.com





1. projektor sakinleştirici 2. Parlayan gece ışığı 3. portatif fener

Müşteri hizmetleri hakkında bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.tinylove.com





1. Успокояващ прожектор 2. Блестяща нощна светлина 3. Преносим фенер

За информация на клиентите моля, посетете нашия уебсайт: www.tinylove.com



1. Projektor za pomiritev 2. Svetleča nočna lučka 3. Prenosna latarna

Za informacije o podpori uporabnikom obiščite našo spletno stran: www.tinylove.com

Tiny Love	(PRODUCT) Boho Chic Tiny Dreamer™ 3-in-1 Musical Projector	(NAME)	(DATE)	(TOLERANCE)
(ISO) (STANDARDS)	(PART NAME) Instruction sheet 68	(DESIGN) Dana Pickel		(UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) (0-3) (± 0.02)
(REVISION) 0D		(DRAWN) NA		(3-15) (± 0.05)
(SHEET: 1 OF 2)	(PART NO.) E3068I5068 0D	(APP.) Ester Glina		(15-30) (± 0.1) (30-50) (± 0.2)
(PAPER SIZE) (W- 917mm / H- 470mm)	(MARKETING PART NO.) NA	(SCALE) 1:1		(50-100) (± 0.3) (ANGLES) (± 0.5) (°)
	(STATUS) NA	(MATERIAL) White Paper		(WEIGHT) 80 gr/m^2
		(FINISH) NA		(COLOR) Pantone: 2717_U

(REVISIONS)				
(ECO #)	(REV.)	(DESCRIPTION)	(DATE)	(APPROVED)
NA	0A	New Release	15.11.20	Paz Baum
NA	0B	Feature update	26.11.20	Paz Baum
NA	0C	Product name update	22.12.20	Paz Baum
NA	0D	CAUTION update	28.2.21	Paz Baum

CS- Czech

HR - Croatian

SK Slovak

Serbian SR

HU - Hungarian

Ro- Romanian

České

Tiny Dreamer™ Hudební projektor 3 v 1

INSTRUKCE

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁVOD, DODRŽUJTE JEJ A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.

VAROVÁNÍ

- Tento výrobek není hračka.
- Možné poranění v důsledku nárazu, uchovávejte mimo dosah dítěte.
- Před použitím odstraňte veškerý obalový materiál.
- Kabely mohou představovat riziko uškrcení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte společně s prodlužovacími kabely.
- Varování. Dlouhý kabel. Nebezpečí uškrcení.
- Baterii nesmíte vystavovat nadměrnému teplu, slunečnímu záření, ohni nebo podobným vlivům
- Světelný zdroj nelze vyměnit. Musí být vyměněno celé zařízení. 2 roky záruka.
- Tento produkt smí být připojen pouze k USB transformátoru třídy II, jenž je označen symbolem ⧈.

  Kosmé toho musí být tento transformátor oddělovacím ochranným transformátorem proti zkratu podle normy IEC 61558-2-6 nebo transformátorem pro hračky podle normy IEC 61558-2-7 a označen symbolem ⧈
- Transformátor musí být bezpečně izolovaný a označený symbolem ⧈
- Tento výrobek je zařízení třídy III.
- Výrobek je určen pouze pro použití uvnitř.
- Tento produkt je v souladu s přípustnou a příslušnou právní úpravou EU.
- Odpovědnost za konec životního cyklu výrobku v podobě recyklace nebo likvidace v souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.
- Produkt vyhovuje veškerým příslušným a platným předpisům Spojeného království.
- Používejte transformátor třídy II.
- Oddělovací ochranný transformátor proti zkratu.

ČISTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

1. Před čištěním výrobek odpojte od sítě
2. Nepoužívejte ve vodě.
3. NEPONOŘUJTE žádnou část výrobku ve vodě.

OBECNÉ INFORMACE O NABÍJENÍ

1. Projektor Soother musí být před prvním použitím nabit:
   - Připojte jeden konec kabelu USB k projektoru a druhý konec kabelu k USB transformátoru.
   - Nechte alespoň 4 hodiny nabíjet.
   - Během nabíjení bude kontrolka LED červená , při úplném nabití se rozsvítí zelená.
   - Po úplném nabití odpojte kabel USB a vyjměte jej z projektoru Soother.
2. Pokud je baterie téměř prázdná, červená kontrolka LED začne blikat. Doporučujeme proto projektor Soother nabít.
3. Pokud se projektor Soother nepoužívá několik dní, baterie se může vybít. Proto doporučujeme pravidelné nabíjení pomocí dodaného kabelu USB.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud bude baterie nahrazena baterií nesprávného typu, hrozí riziko výbuchu
- Likvidace baterie vhozením do ohně nebo horké trouby, případně mechanické roztrcení nebo rozřezání baterie mohou mít za následek výbuch
- Ponechání baterie v prostředích s extrémně vysokou okolní teplotou může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu

DŮLEŽITÉ

- Tento výrobek je určen pro vizuální stimulaci a děti by na něj neměly sahat.
- Zamezte pádu projektoru na zem nebo neletmému zachycení s nim.
- Tento výrobek žádným způsobem neupravujte a neměňte.
- Adaptér není součástí balení.
- Dobíjecí baterie nelze vyměnit.
- Výrobek je nutné nabíjet mimo dosah dětí

REŽIM PŘEHRÁVAČE MP3

- Připojte jeden konec kabelu USB k uklidňujícímu projektoru a druhý konec k vašemu počítači.
- Ujistěte se, že uklidňující projektor je zapnutý.
- MP3 přehrávač pak bude automaticky rozpoznán.
- V tomto režimu není možné zapnout hudbu a projekci.

Hrvatski

Tiny Dreamer™ Glazbeni uređaj 3 u 1

UPUTE ZA UPORABU

PRIJE UPORABE PROČITAJTI UPUTE, SLIJEDITI IH I SAČUVATI.

UPOZORENJE

- Ovaj proizvod nije igračka.
- Moguća povreda od udaraca; držati van dohvata bebe.
- Uklonite svo pakiranje prije uporabe.
- Kabel može predstavljati opasnost od gušenja. Držati van dohvata djece. Ne koristiti sa produžnim kabelima.
- Upozorenje. Dugi kabel. Opasnost od gušenja.
- Baterija ne smije biti izložena prekomjernoj toplini kao što su sunčeva svjetlost, vatra i slično.
- Izvor svjetlosti se ne može zamijeniti. Cijeli proizvod se mora promijeniti. 2 godine jamstva.
- Ovaj proizvod mora biti priključen samo na USB transformator klase II označen simbolom ⧈ Osim toga, ovaj transformator mora biti izolacijski transformator koji štiti od kratkog spoja prema standardu IEC 61558-2-6 ili transformator za igračke prema standardu IEC 61558-2-7 označen simbolom ⧈
- Transformator mora biti sigurnosni izolacijski transformator označen simbolom ⧈
- Ovaj proizvod je uređaj klase III.
- Proizvod se smije koristiti samo u zatvorenom prostoru.
- Proizvod je usaglašen s relevantnim i primjenljivim propisima EU.
- odgovoran za istek vijeka trajanja za recikliranje i odlaganje električne i elektronske opreme (EEE).
- Proizvod je u skladu s relevantnim i primjenjivim britanskim zakonodavstvom.
- Koristite transformator klase II.
- Izolacijski transformator koji štiti od kratkog spoja

ČIŠĆENJE I POHRANA

1. Isključite proizvod prije čišćenja
2. Ne uranjajte u vodu.
3. NEMOJTE potapati nijedan dio proizvoda u vodu.

OPĆE INFORMACIJE

IINFORMACIJE O PUNJENJU

1. Nožna lampa se mora napuniti prije korištenja po prvi put:
   - Spojite jedan kraj USB kabela na projektor lampu, a drugi kraj na USB transformator.
   - Ostavite da se puni najmanje 4 sata.
   - Tijekom punjenja LED svjetlo će biti crveno, a kada se potpuno napuni postaje zelено.
   - Kada je punjenje završeno, odspojite USB kabel sa nožne lampe.
2. Kada je baterija skoro prazna, crveno LED svjetlo će treptati. Stoga vas savjetujemo da tada napunite nožnu lampu.
3. Ako se nožna lampa ne koristi nekoliko dana, baterija može da se isprazni. Stoga vam savjetujemo da je redovito punite pomoću USB kabela koji ste dobili.

REŽIM MP3 PLAYERA

- Povežite jedan kraj USB kabla na projektor, a drugi kraj na vaše računalo.
- Provjerite da li je projektor u položaju „uključeno".
- MP3 player tada automatski biva prepoznat.
- U ovom režimu se glazba i projekcija ne mogu uključiti.

Slovenski

Tiny Dreamer™ Hudobný projektor 3 v 1

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD, DODRŽIAVAJTE UVEDENÉ POKYNY A ODLOŽTE SI HO PRE BUDÚCU REFERENCIU.

UPOZORNENIA

- Tento výrobok nie je hračka
- Možné poranenie vplyvom nárazu, udržujte mimo dosahu dieťaťa.
- Pred použitím odstráňte všetok baliaci materiál.
- Kábel môže byť nebezpečenstvom udusenia. Udržujte mimo dosahu detí. Nepoužívajte s predlžovacími káblami.
- Upozorenie. Dlaačak kábl. Opasnost od dušenja.
- Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne
- Zdroj svetla nemožno vymeniť, je potrebné vymeniť celý produkt. Záruka 2 roky.
- Tento výrobok musí byť pripojený iba na USB transformátor triedy II označený symbolom ⧈ Tento transformátor musí byť navyše bezpečnostným transformátorom na izoláciu skratu podľa IEC 61558-2-6 alebo transformátorom pre hračky podľa IEC 61558-2-7 a označený symbolom ⧈
- Transformátor musí byť bezpečnostný izolovaný transformátor označený symbolom ⧈
- Ak je batéria vymenená za nesprávny typ, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Likvidácia batérie v ohni alebo v horúcej rúre alebo mechanické drvenie alebo porezanie batérie môže mať za následok výbuch.
- Ponechanie batérie v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou, ktoré môže mať za následok výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže mať za následok výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov.

DÔLEŽITÉ

- Tento výrobok je určený na vizuálnu stimuláciu a nie je určený na to, aby ho vzalo do úst dieťa.
- Vyvarujte sa pádu cumíka alebo ho hrubo upravte.
- Tento výrobok neupravujte, ani ho žiadnym spôsobom nemeňte.
- Adaptér nie je zahrnutý.
- Dobíjateľnú batériu nie je možné vymeniť.
- Výrobok sa musí nabíjať mimo dosahu detí.
- Tento výrobok je zariadením triedy III.
- Výrobok je len na používanie v interiéry.
- Výrobok spĺňa príslušné, platné právne predpisy EÚ.
- Zodpovednosť za skončenie životnosti formou recyklácie a likvidácie elektrických a elektronických zariadení (EEE).
- Výrobok vyhovuje príslušnej a platnej legislatíve Spojeného kráľovstva.
- Použite transformátor triedy II.
- Bezpečnostným transformátorom na izoláciu skratu.

ČISTENIE A SKLADOVANIE

1. Pred čistením výrobok vypojte
2. Na utretie dočista použite vlhkú handričku.
3. NEPONÁRAJTE žiadnu časť výrobku do vody.

VŠEOBECNÝ POPIS

INFOMÁCIE PRE NABÍJANIE

1. Utešujúci projektor sa musí pred prvým použitím nabiť:
   - Jeden koniec kábla USB pripojte k upokojujúcej jednotke projektora a druhý do transformátora USB.
   - Nechajte ho nabíjať aspoň 4 hodiny. Pri nabíjaní musí byť LED svetlo červené, pri úplnom nabití sa zmení na zelené.
   - Keď je úplne nabitý, odpojte USB kábel a odpojte ho z utešujúceho projektora.
2. Keď je batéria takmer prázdna, bude blikať červené LED. Preto vám radíme, aby ste projektor nabili.
3. Ak sa utešujúci projektor niekoľko dní nepoužíva, batéria sa môže vybiť. Preto vám radíme, aby ste ho pravidelne nabíjali s použitím dodaného USB kábla.

MP3 PREHRÁVAČ

- Jeden koniec USB kábla pripojte k zariadeniu a druhý koniec k vášmu počítaču.
- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté v polohe „on".
- MP3 prehrávač bude rozoznaný automaticky.
- V tomto režime nie je možné zapnúť hudbu ani projekciu.

Српски

Tiny Dreamer™ Muzički projektor 3-u-1

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PROČITAJTE UPUTSTVO PRE UPOTREBE, SLEDITE GA I ZADRŽITE RADI BUDUĆIH KONSULTACIJA.

UPOZORENJE

- Ovaj proizvod nije igračka.
- Moguće je povređivanje prilikom kontakta, držite van domašaja dece.
- Uklonite sav ambalažni materijal pre upotrebe:
- Kabl može da predstavlja potencijalno opasnost od davljenja. Držite van domašaja dece. Ne koristite proizvod sa produžnim kablovima.
- Upozorenje. Dihy kábel. Nebezpečenstvo udusenia.
- Baterija ne smе biti izložena prekomernoj toploti kao što su sunčeva svetlost, vatra i slično.
- Izvor svetlosti se ne može zameniti. Ceo proizvod mora da se promeni. 2 godine garancije.
- Ovaj proizvod sme da se poveže samo sa USB transformerom klase II koji je označen simbolom ⧈ Štitnik, osim transformatora mora biti izolovano od kratkog spoja prema IEC 61558-2-6 ili transformator za igračke prema IEC 61558-2-7, i označen simbolom ⧈
- Transformator mora biti sigurnosni izolacioni transformator označen simbolom ⧈
- Ovaj proizvod predstavlja uređaj klase III.
- Proizvod je samo za unutrašnju upotrebu.
- Proizvod je usklađen sa relevantnim i važećim zakonodavstvom EU.
- одговоран за крај радног века за рециклажу и одлагање електричне и електронске опреме (ЕЕО).
- Proizvod je u skladu sa važećim i primenjivim zakonodavstvom Ujedinjenog Kraljevstva.
- Koristite transformator klase II.
- Трансформатор изолован од кратког споја.

ČIŠĆENJE I ČUVANJE

1. Isključite proizvod pre čišćenja.
2. Koristite vlažnu krpu za brisanje.
3. NEMOJTE potapati nijedan deo proizvoda u vodu.

OPŠTE INFORMACIJE O PUNJENJU BATERIJE

1. Projektor za umirivanje je potrebno napuniti pre prve upotrebe:
   - Jedan kraj USB kabla povežite sa Projektorom uspavljivanja a drugi sa USB transformerom.
   - Ostavite da se puni najmanje 4 sata.
   - Tokom punjenja LED svetlo će biti crveno, a kada se uređaj potpuno napuni ono će postati zelено.
   - Kada je uređaj potpuno napunjen, iskopčajte USB kabl i odvojite ga od projektora za umirivanje.
2. Kada je baterija skoro prazna, počeće da treperi crveno LED svetlo. Ono vas upozorava da je potrebno da napunite projektor za umirivanje.
3. Ako projektor za umirivanje ne koristite nekoliko dana, baterija može sama da se isprazni. Zato vam savetujemo da redovno obavljate punjenje pomoću priloženog USB kabla.

REŽIM MP3 PLEJERA

- Priključite jedan kraj USB kabla na projektor za umirivanje dece, a drugi kraj na vaš računar.
- Osiguraite da je projektor za umirivanje dece podešen na poziciju "ON" (UKLJUČENO).
- MP3 plejer će automatski biti prepoznat.
- U ovom režimu muzika i projekcivanje se ne mogu uključiti.mogu uključiti.

Magyar

Tiny Dreamer™ 3 az 1-ben zenélő projektor

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT. TARTSA BE AZOKAT, VALAMINT TARTSA MEG ŐKET A JÖVŐBENI HASZNÁLATHOZ.

FIGYELEM

- A termék nem gyermekjáték.
- Lesérés esetén sérülést okozhat; tartsa olyan helyen, ahol a csecsemő nem éhezi el.
- Használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Az elektromos kábel fojtásveszélyt jelenthet. Tartsa olyan helyen, ahol gyermekek nem éhetik el. Ne használja hosszabbítókábellel.
- Vigyázat. Hosszú kábel. Fojtásveszély.
- Az akkumulátort nem szabad túlzott hőségnek kitenni, mint napsütést tűz, vagy hasonlót
- A fényforrást tilos kicserélni. A teljes termék cserélje szükséges. 2 év garancia.
- Ezt a terméket kizárólag a ⧈ szimbólummal jelölt II. Osztályú USB transzformátorhoz szabad csatlakoztatni.

  Ezen túlmenően a transzformátornak az IEC 61558-2-6 szerinti rövidzárlatos biztonsági leválasztó transzformátor vagy az IEC 61558-2-7 szerinti játékataláktónak kell lennie, és a szimbólummal kell ellátni ⧈
- A transzformátor egy szimbólummal ellátott biztonsági szigetelő transzformátor legyen ⧈
- A termék csak beltéren használható.
- A termék megfelel a vonatkozó és alkalmazandó uniós jogszabályoknak.
- Felelős az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására és ártalmatlanítására.
- A termék megfelel a vonatkozó egyesült királyságbeli jogszabályoknak.
- Használjon II. Osztályú transzformátort.
- Egy rövidzárlatos biztonsági szigetelő transzformátor.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

1. Tisztítás előtt csatlakoztassa le a terméket az áramforrásról
2. Nedves kendővel tisztítsa meg.
3. Ne merítse vízbe a termék alkatrészeit.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS ÚTMUTATÓ A FELTÖLTÉSHEZ

1. A kivetítős altató játékot az első használat előtt fel kell tölteni:
   - Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a Projector Soother készülékhez, a másikat pedig az USB adatalkatrészhez.
   - Legalább 4 órán keresztül töltse.
   - A LED lámpa töltés közben piros színű, teljesen feltöltött állapotában zöld színűre vált.
   - Ha a termék teljesen fel van töltve, húzza ki az USB-kábelt az adapterből és távolítsa el a kivetítős altató játékból.
2. Ha az elem lemerülőben van, a piros LED lámpa villogni kezdi. Ekkor ajánlatos a kivetítős altató játékot feltölteni.
3. Ha a kivetítős altató játékot több napon át nem használják, előfordulhat, hogy az elem lemerül. Ezért ajánlatos rendszeresen feltölteni a termékhez adott USB-kábel segítségével.

MP3 LEJÁTSZÓ MÓD

- Csatlaoztassa az USB kábel egyik végét a Projector Soother készülékhez és a másik végét közös ösze a számítógépével.
- Gondoskodjon arról, hogy a Projector Soother készülék "on" (bekapcsolva) állásban legyen.
- Az MP3 lejátszó ekkor automatikusan csatlakoztatva van.
- Ebben a módban a zene és a kivetítés nem működtethető.

Română

Tiny Dreamer™ Proiector muzical 3 în 1

GHID DE INSTRUCȚIUNI

A SE CITI INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE. A SE URMA ȘI A SE PĂSTRA ACESTEA PENTRU REFERINȚĂ.

AVERTISMENT

- Acest produs nu este o jucărie
- Posibile vătămări la impact, nu lăsați la îndemâna copiilor.
- Îndepărtați toate materialele de ambalaj înainte de utilizare
- Cablul poate fi un pericol de strangulare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu utilizați cabluri prelungitoare.
- Avertisment. Cablu lung. Pericol de strangulare.
- Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, precum lumina soarelui, foc sau altele asemănătoare
- Sursa de lumină nu poate fi înlocuită. Întregul produs trebuie schimbat. Garanție 2 ani.
- Acest produs trebuie conectat numai la un USB transformator de clasa II marcat cu simbolul ⧈ De asemenea, acest transformator trebuie să fie un transformator de izolare de siguranță la scurtcircuit conform IEC 61558-2-6 sau un transformator de jucării conform IEC 61558-2-7 și marcat cu simbolul ⧈
- Transformatorul va fi un transformator cu izolație sigura marcat cu simbolul ⧈
- Acest produs este un dispozitiv de clasa III.
- Produsul este destinat numai utilizării în interior.
- Produsul este în conformitate cu legislația relevantă și aplicabilă a UE.
- Responsabil pentru sfârșitul duratei de viață pentru reciclarea și eliminarea echipamentelor electrice și electronice (EEE).
- Produsul este fabricat în conformitate cu legislația aplicabilă din Marea Britanie
- Utilizați transformatorul de clasa a II-a.
- Un transformator de izolare de siguranță la scurtcircuit

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

1. Deconectați produsul înainte de curățire.
2. Nu îl introduceți în apă.
3. NU scufundați aparatul în apă.

GENERAL INFORMAȚIE ÎNCĂRCARE

1. Proiectorul Calmant trebuie să fie încărcat înainte de a fi folosit pentru prima dată:
   - Conectați un capăt al cablului USB la proiector și cel de-al doilea la transformatorul USB.
   - Lăsați timp de cel puțin 4 ore la încărcare.
   - La încărcare lumina LED-ul va fi de culoare roșu, atunci când este complet încărcată acesta devine verde.
   - Când bateria este complet încărcată, deconectați cablul USB și decuplați-l de la proiector.
2. Când bateria este aproape goală, LED-ul roșu va clipi. Prin urmare, vă se recomandă să încărcați proiectorul.
3. Bateria se poate descărca dacă proiectorul nu este folosit timp de mai multe zile. De aceea, vă recomandăm să încărcați bateria în mod regulat folosind cablul USB furnizat.

MODUL MP3 PLAYER

- Conectați un capăt al cablului USB la proiector și cel de-al doilea capăt la calculator.
- Asigurați-vă că proiectorul este setat pe ON
- Aparatul MP3 Player este recunoscut automat.
- Muzica și proiecția nu pot fi activate în acest mod.



Pro informace o službách zákazníkům navštivte naše webové stránky: www.tinylove.com



Za informacije službe za korisnike molimo vas da posjetite našu web stranicu: www.tinylove.com



Informácie o zákazníckom servise nájdete na našej webovej stránke: www.tinylove.com



Za informacije korisničke službe posetite našu veb stranicu: www.tinylove.com



További ügyfélszolgálati információkért keresse fel a honlapunkat az alábbi címen: www.tinylove.com



Pentru informații privitoare la serviciul pentru clienți, vă rugăm să vizitați site-ul nostru: www.tinylove.com

Tiny Love	(PRODUCT) Boho Chic Tiny Dreamer™ 3-in-1 Musical Projector	(NAME)	(DATE)	(TOLERANCE)
(ISO) (STANDARDS)	(PART NAME) Instruction sheet 68	(DESIGN) Dana Pickel		(UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) (0-3) (± 0.02)
(REVISION) 0D		(DRAWN) NA		(3-15) (± 0.05)
(SHEET: 2 OF 2)	(PART NO.) E3068I5068 0D	(APP.) Ester Glina		(15-30) (± 0.1)
		(SCALE) 1:1		(30-50) (± 0.2)
	(MARKETING PART NO.) NA	(MATERIAL) White Paper		(50-100) (± 0.3) (ANGLES) (± 0.5) (°)
(PAPER SIZE) (W- 917mm / H- 470mm)	(STATUS) NA	(FINISH) NA		(WEIGHT) 80 gr/m^2 (COLOR) Pantone: 2717_U