



INSTRUKCJA śpiworka Voksi® Move Light.

Gratulujemy zakupu śpiworka Voksi® Move Light.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ I ZACHOWAJ NA WYPADEK PRZYSZŁEGO STOSOWANIA. ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED UŻYTKOWANIEM. ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ ZE WZGLĘDU NA WAŻNE INFORMACJE. Aktualna wersja instrukcji obsługi jest zawsze dostępna na stronie **www.voksi.com** lub **www.marko-baby.pl** W razie wątpliwości zachęcamy do odwiedzenia strony.

1.0 WYJĄTKOWY ŚPIWOREK

- 1.1 Materiał zewnętrzny wykonany jest w 100% z bawełny (kolor ciemnoszary, niebieski, różowy), 60% bawełna, 40% poliester (kolor szary).
Materiał wewnętrzny: 100% bawełna.
- 1.2 Wypełnienie: 100% poliester (kolor ciemnoszary, niebieski, różowy),
100% poliester z recyklingu (kolor szary).
- 1.3 Pasuje do większości fotelików samochodowych dla dzieci.
- 1.4 Łatwy montaż i demontaż.
- 1.5 Wszystkie materiały śpiworka posiadają certyfikat Oeko Tex Standard 100, I klasa.
- 1.6 Rekomendowany dla dzieci w wieku 0-12 miesięcy.



2.0 FUNKCJE

WYPRODUKOWANE DO FOTELIKÓW SAMOCHODOWYCH DLA DZIECI

- 2.1 Otwory dla uprząży.
- 2.2 Dolną część śpiworka można otworzyć i zamknąć.
- 2.3 Śpiworek może być całkowicie otwarty i służyć jako kołderka lub kocyk do zabawy.
- 2.4 Łatwa regulacja kapturka wokół głowy dziecka.
- 2.5 Wielofunkcyjny śpiworek na cieplejsze dni.

3.0 CECHY PRODUKTU

- 3.1 Specjalne kieszenie na schowanie sznurka bawełnianego
- 3.2 Sznurek bawełniany do regulacji kaptura
- 3.3 Uchwyt na smoczek
- 3.4 Ochrona podbródka
- 3.5 Dolny zamek
- 3.6 Bawełniane supełki
- 3.7 Drewniane elementy mocujące sznurki
- 3.8 Górny zamek
- 3.9 Dodatkowy materiał zakrywający zamek
- 3.10 Górne otwory na uprząż
- 3.11 Dolne otwory na uprząż
- 3.12 Tylne otwory
- 3.13 Otwory na klamrę pasa



ZALETY PRODUKTU

4.0 Regulacja / dopasowanie śpiworka VOKSI® MOVE LIGHT

- 4.1 Aby zaciśnąć śpiworek wokół głowy, ostrożnie pociągnij za sznurek (3.1), a jego nadmiar ukryj w schowku (3.2).
- 4.2 Aby otworzyć śpiworek do połowy, przesun górny zamek w dół (3.5) i zapnij drewniany guzik (3.7) z jednej i drugiej strony, przeciągając go przez pętelkę (3.6).
- 4.3 Aby otworzyć lub ściągnąć podnózek, odczep klapkę na rzep (3.9) i rozepnij zamek (3.8).
- 4.4 Aby całkowicie rozpiąć śpiworek, odepnij górny zamek (3.5), następnie zamek dolny i ściągnij podnózek.

5.0 MONTAŻ ŚPIWORKA VOKSI® MOVE LIGHT W FOTELIKU SAMOCHODOWYM

- 5.1 Odepnij górny zamek śpiworka (3.5), aby dostać się do tylnych otworów (3.12).
- 5.2 Umieść śpiworek w foteliku samochodowym, tak aby jego tył był skierowany w stronę oparcia fotelika. Aby mieć pewność, że śpiworek jest prawidłowo umieszczony, połóż kaptur na zagłówku fotelika.
- 5.3 Przetóż pasy barkowe i biodrowe przez tylne otwory w śpiworku (3.12) po obu stronach i zapnij rzepy, następnie przez otwór w dolnej części, przeprowadź klamrę pasa krokowego (3.13).

6.0 MOCOWANIE SMO CZKA NA ŚPIWORKU

- 6.1 Przypnij zawieszkę smoczka na znaczek znajdujący się w dolnej części kaptura.

7.0 CZYSZCZENIE ŚPIWORKA VOKSI® MOVE LIGHT

- 7.1 Po wyjęciu dziecka ze śpiworka, pozostaw go przez jakiś czas otwarty, aby mógł się wywietrzyć.
- 7.2 Staraj się pozostawiać śpiworek otwarty tak często, jak to możliwe.
- 7.3 Zamki i rzepy powinny być zamknięte przed praniem.
- 7.4 Dalsze instrukcje, dotyczące prania śpiworka, znajdują się na metce w wewnętrznej jego części.
- 7.5 Należy pamiętać, że w skład materiału śpiworka, wchodzi naturalna wełna, posiadająca certyfikat Oeko Tex Standard 100, I klasa, przez co mogą wystąpić odbarwienia materiału spowodowane praniem lub działaniem promieni słonecznych.

8.0 PRZECHOWYWANIE

- 8.1 Przechowuj śpiworek w torbie dołączonej w zestawie, bądź innej, wykonanej z papieru lub tkaniny. Nie przechowuj śpiworka w plastikowej torbie.

9.0 OSTRZEŻENIE!

- 9.1 Zawsze zwracaj uwagę na pogodę oraz temperaturę i upewnij się, że dziecko jest odpowiednio ubrane, podczas korzystania ze śpiworka Voksi® Move Light.
- 9.2 Zawsze chowaj sznurek kaptura do schowka (3.2), aby uniknąć ryzyka zadławienia się nim lub połknięcia przez dziecko.
- 9.3 Przed praniem śpiworka uważnie przeczytaj instrukcję, znajdującą się na metce wewnątrz.
- 9.4 Zachowaj szczególną ostrożność, podczas używania śpiworka, w pobliżu otwartego ognia lub innego źródła ciepła, takiego jak kuchenka czy grzejnik.
- 9.5 Staraj się systematycznie sprawdzać, czy któraś z części śpiworka, nie uległa uszkodzeniu lub poluzowaniu i w razie potrzeby ją wymień. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
- 9.6 Śpiworek Voksi® Move Light NIE może być używany jako nosidełko.



www.voksi.com