



INSTRUKCJA śpiworka Voksi® Move

Gratulujemy zakupu śpiworka Voksi® Move.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ I ZACHOWAJ NA WYPADEK PRZYSZŁEGO STOSOWANIA. ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED UŻYTKOWANIEM. ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ ZE WZGLĘDU NA WAŻNE INFORMACJE. Aktualna wersja instrukcji obsługi jest zawsze dostępna na stronie **www.voksi.com** lub **www.marko-baby.pl** W razie wątpliwości zachęcamy do odwiedzenia strony.

1.0 WYJĄTKOWY ŚPIWOREK

- 1.1 Śpiworek do fotelika samochodowego.
- 1.2 Materiał zewnętrzny: jednolite kolory 100% nylon; kolory melange: 58% nylon, 42% poliester.
Materiał wewnętrzny: 100% bawełna. Wypełnienie górna część: 70% puch, 30% pióra. Wypełnienie dolna część: 100% wełna.
- 1.3 Pasuje do większości fotelików samochodowych dla dzieci.
- 1.4 Łatwy montaż i demontaż.
- 1.5 Zwiększone bezpieczeństwo, dzięki dodatkowemu zamkowi, który można łatwo odpiąć.

2.0 FUNKCJE

- 2.1 Zygzakowate przeszycia na śpiworku zapobiegają przesuwaniu się puchu.
- 2.2 Zamek posiada zabezpieczające nakładki, które zapobiegają kontaktowi dziecka z nim.
- 2.3 Bawełniana podszewka sprawia, że śpiworek jest miękki i ogrzewa w chłodne dni.
- 2.4 Możliwość regulacji kapturka, w górnej części śpiworka, aby dopasować go do główki dziecka.
- 2.5 Śpiworek pasuje do większości fotelików samochodowych i jest łatwy w montażu oraz demontażu.
- 2.6 Awaryjny zamek można z łatwością otworzyć.

3.0 CECHY PRODUKTU

- 3.1 Wyprodukowany do fotelików dla dzieci
- 3.2 Otwory dla uprząży
- 3.3 Zaprojektowany, aby zapobiec mostkom termicznym
- 3.4 Zamek można łatwo odpiąć, aż do samego końca
- 3.5 Łatwa regulacja kapturka wokół głowy dziecka
- 3.6 Pozwala na prawidłowe dociągnięcie uprząży wewnętrznej
- 3.7 Przedni zamek błyskawiczny



4.0 MONTAŻ W FOTELIKU SAMOCHODOWYM

4.1 Odepnij przedni zamek śpiworka, aby dostać się do tylnych otworów.

4.2 Umieść śpiworek w foteliku samochodowym, tak aby jego tył był skierowany w stronę oparcia fotelika. Aby mieć pewność, że śpiworek jest prawidłowo umieszczony, potóż kaptur na zagłówek fotelika.

4.3 Przetnij pasy barkowe i biodrowe przez tylne otwory w śpiworku po obu stronach i zapnij rzepy, następnie przez otwór w dolnej części, przeprowadź klamrę pasa krokowego.

4.4 Przetnij pasy barkowe i biodrowe przez tylne otwory w śpiworku po obu stronach i zapnij rzepy, następnie przez otwór w dolnej części, przeprowadź klamrę pasa krokowego.

5.0 CZYSZCZENIE

5.1 Przed praniem zamknij zamki i zapnij rzepy.

5.2 Używaj naturalnych detergentów bez środków wybielających.

5.3 Używaj 1/4 ilości normalnego detergentu

5.4 Należy suszyć średnim ciepłem w suszarce z piłkami tenisowymi. Wszystkie elementy z puchu muszą być w 100% suche.

Jeśli puch w środku się zapadnie, można wyprać śpiworek, aby przywrócić jego elastyczność. W przypadku przemieszczenia się puchu podczas prania, można go z powrotem przesunąć na jego miejsce.

5.5 Aby zapobiec gromadzeniu się bakterii możesz umieścić śpiworek w zamrażarce na całą noc.

5.6 Po wyjęciu dziecka ze śpiworka, pozostaw go przez jakiś czas otwarty, aby mógł się wywietrzyć.

5.7 Staraj się pozostawiać śpiworek otwarty tak często, jak to możliwe.

6.0 PRZECHOWYWANIE ŚPIWORKA VOKSI® MOVE

6.1 Przechowuj śpiworek w torbie dołączonej w zestawie, bądź innej, wykonanej z papieru lub tkaniny. Nie przechowuj śpiworka w plastikowej torbie, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia kondensacji, co spowodowałoby zapadnięcie się puchu.

6.2 Nie trzymaj Voksi® Explorer zwiniętego przez dłuższy okres czasu, niektóre z elastyczności i objętości śpiworka mogą zniknąć.

7.0 OSTRZEŻENIE!

7.1 Zawsze zwracaj uwagę na pogodę oraz temperaturę i upewnij się, że dziecko jest odpowiednio ubrane, podczas korzystania ze śpiworka Voksi® Move.

7.2 Zawsze chowaj sznurek do schowka, aby uniknąć ryzyka zadławienia się nim lub potknięcia przez dziecko.

7.3 Przed praniem śpiworka uważnie przeczytaj instrukcję, znajdującą się na metce wewnątrz.

7.4 Zachowaj szczególną ostrożność, podczas używania śpiworka, w pobliżu otwartego ognia lub innego źródła ciepła, takiego jak kuchenka czy grzejnik.

7.5 Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.

7.6 Śpiworek Voksi® Move NIE może być używany jako nosidełko.

7.7 Staraj się systematycznie sprawdzać, czy któraś z części śpiworka, nie uległa uszkodzeniu lub poluzowaniu i w razie potrzeby ją wymień.



www.voksi.com